

JECTOR FM-VG86觸控顯示器

快速操作說明



開機流程：

- 開啟後進入主畫面
- 選擇連接的訊號源
- 開始使用

在任何畫面下兩指長按
可呼叫出小花工具列



小花 (浮動工具列) 功能說明

